


ЮЖУРАЛДЕТАЛЬ

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НАСОСАМ СЕРИИ УНБ(Т)

Запчасти к буровым насосам УНБ-600, УНБТ-950 и др...



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Запчасти к насосам серии УНБ(Т)

№	Наименование, обозначение	Номер чертежа
	Запчасти к буровому насосу УНБ-600	
1	Винт	4045.53.902
2	Винт	4066.53.724
3	Втулка	4045.53.38-4
4	Втулка	4045.53.66-1
5	Втулка	4066.53.58
6	Втулка	4066.53.542-1
7	Втулка	4066.53.558-2сб
8	Втулка	4066.53.853-1
9	Втулка	14007.53.522
10	Гайка	14001.53.623 (4066.53.752-1)
11	Гайка М68*4	4066.53.599
12	Гайка нажимная	4066.53.657
13	Клапан предохранительный	4066.53.543сб
14	Кольцо	4066.53.549-1
15	Кольцо распорное	4066.53.539-1
16	Кольцо торировочное	4066.53.753
17	Коробка гидравлическая правая	4066.53.705-1
18	Коробка гидравлическая левая	4066.53.706-1
19	Корпус клапана	4045.53.916сб
20	Корпус сальника	14016.53.076 (4066.53.717-1)
21	Крышка	4066.53.744
22	Крышка клапана	14001.53.482сб (4066.53.658сб)
23	Крышка цилиндра	4066.53.268СБ
24	Накладка	4045.53.867
25	Направляющая нижняя	4045.53.105-4
26	Направляющая верхняя	4045.53.106-4
27	Палец	4045.53.76
28	Ползун	14016.53.066
29	Стакан	4066.53.556-2сб
30	Стакан	14016.53.091

продолжение на следующей странице...

Запчасти к насосам серии УНБ(Т)

№	Наименование, обозначение	Номер чертежа
	Запчасти к буровому насосу УНБ-600	
31	Фланец	4066.53.745
32	Фланец	14020.53.132
33	Уплотнение штока ползуна	14016.53.165сб
34	Шайба пружинная	4045.53.720-1
35	Шайба	4066.53.211
36	Шток ползуна	4066.53.514
37	КШМ УНБ-600	14016.53.080сб
38	КШМ УНБ-600 капремонт	14016.53.080сб
39	Кран консольно-поворотный 0,5т	4081.35.280сб
40	Шкив приводной ф1400 (16 ручейковый)	14016.53.040
41	Шкив приводной ф1720 (16 ручейковый)	4066.53.861
42	Коробка гидравлическая левая, правая	4066.53.706-2, 705
43	Коробка гидравлическая капремонт	4066.53.706/705-2
44	Вал шестерня	4066.53.852
45	Вал трансмиссионный	14016.53.090сб
46	Крышка клапана в сборе	14001.53.482-01
47	Крышка цилиндра	4066.53.268 сб
48	Мембрана	4066.53.271
49	Корпус сальника штока	14016.53.076
50	Гайка (корпус сальника)	14001.53.623
51	Гайка	4066.53.515
52	Кольцо давления все диаметры	14016.53.077-00
53	Втулка	4066.53.558-2 сб
54	Стакан	4066.53.556-2 сб
55	Стакан	14016.53.081
56	Шток ползуна	4066.53.514
57	Шток поршня	4066.53.520
58	Клапан К-9	14023.53.090-2
59	Поршня от 120 до 200	
60	Втулки от 120 до 200	

продолжение на следующей странице...

Запчасти к насосам серии УНБ(Т)

№	Наименование, обозначение	Номер чертежа
Запчасти к буровому насосу УНБ-600		
61	Съемник седел клапан с РГА	14016.53.296сб
62	Захват	4066.53.301
63	Съемник	14016.53.318сб
64	Ручной гидравлический агрегат	14006.55.310сб
65	Приспособление для напрессовки поршней	4066.53.330сб
66	Переходник	4066.53.349
67	Приспособление для выемки уплотнения штока	4066.53.375-01сб
68	Съемник для извлечения втулок	14016.53.405сб (4066.53.395-1сб)
Запчасти к буровому насосу УНБТ-600		
1	Предохранитель манометра (Pr=10 кгс/см ²)	14077.53.030СБ
2	Предохранитель манометра (Pr=600 кгс/см ²)	14077.53.030-01СБ
3	Хомут	14036.53.032СБ
4	Клапан	14077.53.005СБ
5	Крышка клапана	14077.53.009СБ
6	Фланец	14006.53.811-1
7	Винт	14036.53.428
8	Шайба	4066.53.211
Запчасти к буровому насосу УНБТ-950А,А2		
1	Винт	14010.53.343
2	Винт	14006.53.973-3
3	Клапан	14006.53.860-5СБ
4	Кольцо	14006.53.348-2
5	Кольцо гидрозатвора	14036.53.055
6	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф140)	14036.53.197
7	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф150)	14036.53.197-01
8	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф160)	14036.53.197-02
9	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф170)	14036.53.197-03
10	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф180)	14036.53.197-04
11	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф130)	14036.53.197-05

продолжение на следующей странице...

Запчасти к насосам серии УНБ(Т)

№	Наименование, обозначение	Номер чертежа
	Запчасти к буровому насосу УНБТ-950А,А2	
12	Крышка клапана	14036.53.140сб
13	Кожух	14036.53.131-2СБ
14	Кожух	14036.53.131СБ
15	Направляющая (нижняя)	14006.53.833-2
16	Направляющая (верхняя)	14006.53.834-2
17	Палец	14036.53.313
18	Палец	14036.53.956
19	Предохранитель манометра (Pr=10 кгс/см ²)	14077.53.030СБ
20	Предохранитель манометра (Pr=600 кгс/см ²)	14077.53.030-01СБ
21	Стакан	14010.53.852СБ
22	Стакан	14006.53.882-1СБ
23	Уплотнение штока ползуна	14036.53.979сб
24	Уплотнение штока ползуна	14036.53.450СБ
25	Уплотнение штока ползуна	14036.53.450-1СБ
26	Фланец	14006.53.811
27	Хомут	14036.53.032СБ
28	Шайба	4066.53.211
29	Шток ползуна	14036.53.306сб
30	Шток ползуна	14036.53.305-3
31	Шток ползуна	14036.53.308сб
32	Шток поршня	14010.53.880сб
33	Шток поршня	14010.53.879
34	Шток поршня	14036.53.130сб
35	Шток поршня	14036.53.135
36	Механизм кривошипно-шатунный	14036.53.955сб
37	Вал трансмиссионный	14088.53.935сб
38	Коробка гидравлическая (литая)	14006.53.939-2
39	Коробка гидравлическая (кованная)	14006.53.941
40	Шток ползуна	14036.53.306
41	Шток ползуна	14036.53.308

продолжение на следующей странице...

Запчасти к насосам серии УНБ(Т)

№	Наименование, обозначение	Номер чертежа
Запчасти к буровому насосу УНБТ-950А,А2		
42	Клапан предохранительный КП50-400	14010.53.910сб
43	Гидросъемник	14006.55.100-3сб
44	Хомут	14036.53.032сб
45	Захват	14029.55.101сб
46	Съемник	4066.53.380сб
47	Съемник втулок	14006.55.191-3сб
48	Стакан втулки	14006.53.882-1сб
49	Кожух	14036.53.131сб
50	Поршня от 120 до 180	
Запчасти к буровым насосам УНБТ-950L , УНБТ - 1180, УНБТ - 1180L		
1	Винт	14036.53.428
2	Вставка	44013.53.096
3	Вставка	44024.53.007
4	Вставка	44040.53.021
5	Втулка	44013.53.125
6	Втулка опорная	44013.53.079
7	Клапан	14077.53.005СБ
8	Кольцо	14006.53.348-2
9	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф190)	44013.53.152
10	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф180)	44013.53.152-01
11	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф170)	44013.53.152-02
12	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф160)	44013.53.152-03
13	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф150)	44013.53.152-04
14	Кольцо гидрозатвора (для поршня Ф140)	44013.53.152-05
15	Крышка клапана	14077.53.009СБ
16	Направляющая (нижняя)	14006.53.833-2
17	Направляющая (верхняя)	14006.53.834-2
18	Палец	14036.53.956
19	Предохранитель манометра	14099.53.161СБ
20	Ползун	14036.53.301-1

продолжение на следующей странице...


Запчасти к насосам серии УНБ(Т)

№	Наименование, обозначение	Номер чертежа
	Запчасти к буровым насосам УНБТ-950L , УНБТ - 1180, УНБТ - 1180L	
21	Уплотнение штока ползуна	14036.53.979сб
22	Фланец	14006.53.811-1
23	Хомут	14099.53.167сб
24	Хомут	44013.53.140сб
25	Хомут	44013.53.084сб
26	Шайба	4066.53.211
27	Шайба (для поршня Ф180)	14036.53.246
28	Шайба (для поршня Ф170)	14036.53.246-01
29	Шайба (для поршня Ф160)	14036.53.246-02
30	Шайба (для поршня Ф150)	14036.53.246-03
31	Шайба (для поршня Ф140)	14036.53.246-04
32	Шайба (для поршня Ф130)	14036.53.246-05
33	Шайба (для поршня Ф120)	14036.53.246-06
34	Шайба (для поршня Ф190)	14036.53.246-07
35	Шайба (для поршня Ф200)	14036.53.246-08
36	Шток ползуна	14036.53.308сб
37	Шток поршня	44013.53.098сб
38	Шток поршня	44040.53.022
39	Шток поршня	44024.53.008
40	Гидросъемник (седел клапанов с РГА)	14006.55.100-3СБ
41	Гидросъемник (седел клапанов с РГА)	14010.55.104СБ
42	Гидродомкрат	14006.55.140-2СБ
43	Гидродомкрат	14006.55.140-3СБ
44	Гидросъемник (седел клапанов с РГА для УНБТ - L)	44013.55.036СБ
45	Приспособление для извлечения поршня	44013.53.035СБ
46	Приспособление для сборки поршня и штока	14099.55.008СБ
47	Приспособление для установки хомута	44013.53.011СБ
48	Съемник пальца	14006.55.201СБ
49	Приспособление для установки цил. втулок	44013.55.025СБ

продолжение на следующей странице...

Запчасти к насосам серии УНБ(Т)

№	Наименование, обозначение	Номер чертежа
	Запчасти к буровым насосам УНБТ-950L, УНБТ - 1180, УНБТ - 1180L	
51	Съемник втулок	14006.55.191-3СБ
52	Опора (Приспособление для сборки клапана)	14006.53.212-1
53	Приспособление для установки цилиндрических втулок	14073.55.015-2СБ
54	Механизм кривошипно-шатунный	14008.53.015-01сб
55	Вал трансмиссионный	44013.53.165сб
56	Коробка гидравлическая	44013.53.071сб
57	Коробка гидравлическая	44013.53.073сб
58	Крышка клапана	14007.53.009сб
59	Клапан	14007.53.005сб
60	Предохранитель манометра	14099.53.161сб



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69